

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、F-04Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>ユーザー設定の「♥ その他」>「バックアップとリセット」> 「データの初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会 社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、 「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」「ゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャス ティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

500 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540**(無料) ※番号をよくお確かめの上、おかけください。 午前10:00~午後6:00

受付時間 ※一部の電話からは接続できない場合があります。

http://www.nttdocomo.co.jp/

NOTTV אסראייר http://www.nottv.jp/

本書の内容は2012年11月現在のものです 2012.11

株式会社NTTドコモ
















F-04E



ARROWS V F-04E スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。





●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/f04e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す





指先で1回軽く押す。


指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

はらう(フリック)




タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

準備	】 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする	p.4
基本	3 文字を入力する	p.13
操作	4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する	p.17
編	5 電話をかける・受ける・切る	p.19
	6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.21
活用	7 カメラで撮る・見る	p.23
編	8 インターネットで検索する	p.24
	9 NOTTVを楽しむ	p.25
	【0 Wi-Fiを設定する	p.27
	知っておくと便利な機能	p.28
	よくあるご質問	p.31

本冊子内では、docomo Palette UIの操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力 確認・完了

主なキーの名前とステータスバー

TB.TM OF THE PARTY OF THE PARTY

指紋センサー

なぞって指紋認証や、押して 画面のオン/オフができます。 ※なぞるスピードが速かったり、遅 かったりすると正常に認識しな い場合があります。



Ů 電源キー

長押しで「電源を切る」、 「再起動」、「公共モード」、 「機内モード」、「通常マナー」 などを選択できます。

品 ロック解除

押してロックを解除します。

҆ バックキー

直前の画面に戻ります。

☆ホームキーホーム画面に戻ります。

= メニューキー

現在の画面で使用できる設定などを表示します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主なステータスアイコン

斯 LTE使用可能

電池残量

月 持っている間ON 設定中*

*手に持っている間は 画面が点灯し続けます





ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。

2 通知 一設定スイッチ



各「設定スイッチ」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。 「通知」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「メーラを押すと 通知を消去できます。

にある「 ▲ 」」 を上方向になぞるか、「 **⁴ 」**バックキー」を押す と、通知パネルが閉じ ます。

通知パネルの下

☑ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔾

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



ここでは 「今すぐインス 「設定する」を選んで「進 トール」を選んで「進む」 む」を押します。

¼l 12:34

おサイフケータイをご利用いただくには初 期設定が必要です。必ずご利用規則を確認 してください。(戻るキーで本画面に戻り ご利用規則に可意の上、設定しますか? なお、このアプリケーションは通信を行い はい いいえ

Til 📋 12:34

「ご利用規則」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



 \triangle

を押します。

初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替 えは、P.15をご覧ください。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。

※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「⇒バッ クキー」を押します。

「はい」を押します。

初期設定が始まります。

完了したら「閉じる」を押 します。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供す るには「メニューキー」を押し て、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS 機能」で設定してください。

設定が完了したら「OK」 を押します。

2 ステップ1 G_{00g}^{20g} le アカウントを設定 する



ホーム画面で「ニメニュー キー」を押し、「本体設 定」を押します。または、 ホーム画面で「ここ」を押 し、アプリー覧の中から 設定」を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.13 を

ご覧ください。



メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「次へ」を 押します。



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「再試行」を押します。



Google アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleの様々 なサービス (Gmail・GooglePlayから のアプリのダウンロードなど) を利用 するために必要なログインシステムで す。Googleアカウントは「Gmailの メールアドレス」ですので、ここでは 新規のメールアドレスを作成します。 またGoogleアカウントを使用する際 に必要なパスワードを設定します。



Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成する とGmailのメールアドレスと して使用できたり、Playストア からアプリをダウンロードでき るようになるなど、Googleの 様々なサービスを利用できるよ うになります。



ユーザー名、パスワードに 使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット (a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、 6文字から30文字の間で入力します。また、他 の人が利用しているユーザー名は利用すること ができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組 み合わせることができますが、8文字以上で設 定する必要があります。

※本操作手順は予告なしに変更される

2 ステップ1 G_{00g}^{20g} le アカウントを設定 する

1

上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。

※パスワードに使用可能な文 字についてはp.8を参照し てください。



「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「答え」を入力し、「次へ」

を押します。



ここでは「今は設定しな い」を押します。



「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。

場合があります。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「再 試行」を押し、パスワードを 設定し直してください。



ここでは「スキップ」を 押します。



「次へ」を押します。



登録したアカウントが表 示されます。

予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。



セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。

手順 18 と 14 の間にゆがんだ文字(例: 100%))が 表示されることがあります。その場合は文字列を確 認して、同じ文字をテキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 **意する」**にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャル) 受信に関して】内容を確認 しメッセージSを受け取る 場合は「承諾する」にチェッ クを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



✓ 2 ステップ3 電話帳を移し替える

ここでは microSDカードを使用した方法です。その他、 お預かりセンターへの保存はご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。

※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC カードに保存されているデータが破損することがあります。




ホーム画面で「い」を押し、 「ドコモサービス」の中の 🔟 ドコモバックアップ」を

押します。



「microSDカードへ保存」 を押します。



利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押し ます。



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



復元設定

「追加」または「上書き」を選 んで「復元開始」を押します。

- ※追加: 登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳デー 夕が削除されます。



ドコモアプリパスワー ドを入力して「OK」を押 します。



しばらくすると電話帳の移 し替えが完了します。「トッ プに戻る」を押します。

☑ 3 文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。



初期の設定では「上から手書き入力モード」が ON になっています。 「上から手書き入力モード」を OFF にしたい場合は「 🗪 」を押し「 👞 」に切り替えます。

● テンキーキーボード⇔QWERTYキーボードの切り替え



テンキーキーボード に切り替わ ります。




QWERTYキーボード に切り替わります。

● 音声入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



「 😇 」を長押しします。



「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。

※ドコモ音声入力を初めて利用する際 に表示されます。




F-04Eに向かって入力したい単語を話しかけます。

● 手書きキーボードへの切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通









手書き入力に切り替わります。

- ※「 」を下になぞると画面全体での手書き入力が可能です。
- ※「 」を押すことでキーボード 入力画面に戻ります。

3 文字を入力する

テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式が使えます。

▲ 」を押す>「 ☆ 」を押す>「テンキーの設定」>「入力方式」から、

「フリック入力」・「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」のいずれかを押して切り替えます。 ※初期設定では「フリック入力」が有効になっています。 ※フリック入力設定時は「トグル入力」が有効になっています。

● ケータイ入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、 「 $b_1 \rightarrow [v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3] \rightarrow [b_1 \rightarrow v_4] \rightarrow$

「 \bullet 」を押すと「*お」 \to 「*え」 \to 「 \bullet 」 \to 「 \bullet 」。

● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押し たままにすると、キーの上に文字(フリックガ イド) が表示されます。指を離さず目的の文字 の方向になぞります。



● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押し たままにすると、キーの周囲にジェスチャー ガイドが表示されますので、指を離さずに目的 の文字までなぞります。

※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力する 事ができます。



英字・数字・かな入力を切り替える

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「 📶 🐧 」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(QWERTY、テンキー)を記憶しています。



記号を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

絵文字を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通 ※入力欄によっては絵文字が入力できません。



記号を押します。

※「戻る」を押すと1つ前の キーボードに戻ります。



イテム一覧から入力する 絵文字を押します。

※「戻る」を押すと1つ前の キーボードに戻ります。



※テンキーキーボード、 QWERTYキーボード共通



切り取り一

長押しします。



します。



力欄を長押しし、「貼 り付け」を押します。

り付けられます。

以 ドコチ雷妖帳

自分の番号 090-0000-XXXX

≅メールアドレス 携帯 △△△△△△@docomo.ne.jp

◆

海綿体 コミューケーション タイトライン フィフ・ロフィール

、震狂来号

通知設定

編集

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「=メニュー キー」を押し、「本体設 定」を押します。または、 ホーム画面で「いか」を押 し、アプリー覧の中から 設定」を押します。



画面を上になぞり、「端 末情報」を押します。




「電話番号」を確認します。 「端末の状態」を押します。

●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。 マイプロフィールに保存した名刺*2をネットワーク経由で交換することもできます。

- *1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
- *2 名刺作成アプリで作成できます。







を押します。 ※ドコモ電話帳について詳 しくは、ドコモのホーム ページまたはご利用ガイ

ドブック spモード編に てご確認ください。



自分の電話番号やメール アドレスが表示されます。 ※メールアドレスは「編集」 を押し、ご自身で入力する

必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する





メールアドレスが表示 されます。



電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける



B 通話履歴から

かける

ここでは<mark>「利用しない」</mark> を押します。

※ドコモ電話帳について詳しくは、ドコモの ホームページまたはご利用ガイドブック spモード編にてご確認ください。



6 《 電話

↓ 電話をかける

● 声の宅配便を録音する

5 △ =

「電話をかける」を押 すと、発信します。

「<u>****</u> <mark>連絡先」</mark>を押 し、かける相手を選ん

の で押します。 ク



ホーム画面で

「し」を押します。

「 RMRMM 発着信履歴」を押します。この端末を使って発信または着信した場合、発着信履歴が表示されます。 右の「 」を押すと、その電話番号に発信します。



押します。

ダイヤル番号を入力して から「しな」を押します。



「<mark>発信中」</mark>と表示され ます。



押します。

ります。

発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「 ↓ 通話」> 「 ≡ メニューキー」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。





通話をするには<mark>「通話」</mark> を押します。

●電話を切る



●通話中に画面が変わってしまった場合の





☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。 作成画面が表示された ら「」を押します。

※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

キャンセル

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。

「ニメニューキー」を押

し、「返信」を押します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



力後、「決定」を押します。

相手に送信する本文を入 「送信」を押します。

受信メールを見る



メールを返信する



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。

相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。

「送信」を押します。

/ カメラで撮る・見る

写真を撮る



✓ 3 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



付近を検索: NTTドコモ ホーム NTT**ドコモ**のオフィシャルウェブサイトです。 Xi、FOMAなどの携帯電話情報、スマートフォ ン、iモードなどの各種 ... 製品一覧・新発売の製品一覧・データ通信製品・ iモードからの設定・設定方法 - メール選択受信・ 料金・割引 www.nttdocomo.co.jp/charge/ 料金プラン・パリュープラン・XI料金プラン・... \triangle 検索結果が表示されます。

Google ドコモ

「検索候補」を押して も検索結果を表示す ることができます。



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する

検索候補



を押します。

F-04Eに向かって検索 したい単語を話しかけ ます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、 日本初のスマホ向け放送局です。「月額サービス利用料420円(税込)]



NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイト http://www.nottv.jp/にてご確認ください。 ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

nettv

料金はかかりません。

ご契約サービス

月額料金

アプリの初期設定



ホーム画面で左に2回 はらい、「 🎒 NOTTV」 を押します。



しばらくお待ち頂いた後 に、トップ画面が表示さ れたら完了です。

NOTTV会員登録



「お申し込みはこちら」を 押します。



「利用規約を読む」を押 して内容を確認し、「利 用規約に同意します」に チェック後、「新規登録 を行う」を押します。



「登録する」を押します。

登録する



ここでは「ドコモケータ イ払い」を押します。 ※クレジット払いを選択する場

イトをご確認ください。

合はNOTTVオフィシャルサ

※Wi-Fi利用時には、docomo ログインの画面が表示され ますので、docomolDとパ スワードを入力してログイ ンしてください。

「次へ」を押します。

NOTTV会員登録



注意事項を確認の上、spモー ドパスワードを入力し、「承諾 して購入する」を押します。



リ利用規約を確認して、

「同意する」を押します。

「次へ」を押します。



「あとで登録する」を押します。 ※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、 リアルタイムに放送を 観られるスタイル。 NOTTV オリジナル番 組も楽しめます。 NOTTVでは他にも、

あらかじめ登録してお けば自動的に見たい番 組が届く、「シフトタイ ム視聴」も楽しめます。 「シフトタイム視聴」につ いて詳しくはNOTTV オフィシャルサイトにて ご確認ください。



ホーム画面で左に2回 はらい、「 🎬 NOTTV」 を押します。



アプリのホーム画面が表示さ れ、すぐに番組が見られます。 「■すぐ見る」を押すと番組の一覧 が見られます。※画面をはらうと、 チャンネルが切り替わります。



視聴したい番組を押します。

✓ TO Wi-Fiを設定する



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、

高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fi は、無線 LAN で接続しますので、無線 LAN のアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「=メニュー キー」を押し、「本体設 定」を押します。または、 ホーム画面で「ここ」を押 し、アプリー覧の中から 🧱 設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



「OFF」を押してON にします。

※なぞっても切り替えが 可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fi での通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法につ いては、ご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

指紋認証機能を利用する

●指紋登録する

指紋認証に使う指の指紋を登録します。

※指紋認証を利用するには、2件以上の指紋登録が必要です。最大10件登録できます。



指紋認証機能は、指紋センサーを 指でなぞる認証操作です。 画面ロックの解除やパスワードの 管理の他に、おサイフケータイの ロック設定/解除でも利用します。



ホーム画面で「=メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞっ て「セキュリティ」 を押します。

択した指のはらでセンサーを3回以上 くなぞってください。

操作方法を表示するには[ヘルプ]を押して ください。

戻る



「指紋設定」を押します。



登録したい指を選択して 押します。



選択した指のはらで センサーを3回以上 軽くなぞります。

5 △ ≡





最初の指紋の登録終了後、 別の指を選択して再度登 録します。



「OK」を押します。



※指紋センサーを押すと画面 のオン/オフができます。

知っておくと便利な機能

キャプメモを利用する

表示されている画面を画像データとして保存(キャプチャ)して、画像として編集したり、 他のアプリケーションと共有したりできます。

※画面によっては保存できない場合があります。



画面の右下のスライド スポットから画面中央 方向になぞります。



所定の位置で指を離す とキャプチャできます。

4 元に戻す/やり直す



画面にメモを書くこと ができます。



「豊」を押すと、

ギャラリー」に

保存されます。



NX! エコを利用する



ホーム画面で「=メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。



「**≡メニュー** 画面を上になぞって 「本体設定」 「NX!エコ」を押します。



- 設定した時間帯に なると、エコモー ドが起動します。

設定した電池残量 より少なくなると、 エコモードが起動 します。

すぐにエコモード が起動します。

各項目を設定します。

スライドインランチャーを利用する

ランチャー(アプリケーションやショートカットの一覧)から アプリケーションを起動できるように設定できます。

指のスライドを始める位置 (スライドスポット)を複数設定することができます。 ランチャーの設定内容を追加・削除できます。

